

Ihr Verarbeitungshinweis für vorgekleisterte Vliestapeten.

Benötigte Materialien

- Gummiwalze
- Tapezierpinsel zum Einweichen
- Fusselfreier Lappen oder Schwamm
- Cuttermesser (scharf)

Vor dem Anbringen, bitte die folgenden Punkte beachten

- Heizung ausschalten
- Fenster geschlossen halten
- alte Tapete und Tapetenreste komplett entfernen
- alte, nicht ganz feste Untergründe, z.B. Altbauputz, mit Tiefengrund vorbehandeln
- Löcher und Unebenheiten in der Wand mit gipshaltiger Spachtelmasse ausbessern
- die Wand muss vor dem Anbringen glatt, plan und **trocken** sein

Anbringen der vorgekleisterten Vliestapete

Ihre Tapete ist bereits auf der Rückseite mit einem Klebemittel beschichtet, welches durch klares Wasser aktiviert wird. Alle Bahnen sind beschriftet mit ihrer jeweiligen Bahnnummer.

Bei einer Tapete, bestehend aus 5 Bahnen, hat die 1. Bahn die Beschriftung 1/5, die 2. Bahn die Beschriftung 2/5 usw. Sie beginnen mit der 1. Bahn, die links an der Wand anfängt.

- 1. Schritt:** Legen Sie die Bahnen mit dem Motiv nach unten, nacheinander auf den Tapeziertisch oder abgedeckten Fußboden.
- 2. Schritt:** Verteilen Sie kaltes, klares Wasser auf der beschichteten Rückseite, so dass diese gut benässt ist. Nach ca. 1 Minute reagiert der Kleister und sieht wie normaler Tapetenkleister aus. Trocken wirkende Stellen bitte erneut benässen.
- 3. Schritt:** Nehmen Sie die erste Bahn und beginnen Sie oben, an der Decke, die Bahn gerade anzusetzen. Drücken Sie nun Stück für Stück, von oben nach unten, die Bahn fest an die Wand. Benutzen Sie dafür die Moosgummiwalze, um die Tapete nicht zu beschädigen.
- 4. Schritt:** Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, mit der 2. Bahn und achten Sie dabei darauf, dass die 2. Bahn direkt an die 1. Bahn angrenzt, ohne diese zu überlappen (Stoß auf Stoß). Bitte entfernen Sie evtl. seitlich austretenden Kleber sofort mit einem Schwamm oder fusselfreien Lappen, damit dieser nach dem Trocknen keine Flecke bildet. Schritt 3 wiederholen Sie für alle folgenden Bahnen.
- 5. Schritt:** Entfernen Sie überstehende Stellen mit einem scharfen Cuttermesser.

Nachdem trocken können Sie den Raum wieder beheizen und lüften. Die Tapete kann mit klarem Wasser und Lappen abgewischt werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei Ihrer Arbeit und würden uns über eine Weiterempfehlung sehr freuen.

Ihr FineArtPrint -Team

