



### Benötigte Materialien:

Transparentes Silikon  
Bohrmaschine mit Metallbohrer  
Metallstichsäge  
Malerkreppband

Unser Küchenspiegel - Nischensystem kann in zwei Varianten angefertigt werden. Sie können es zum Anhängen oder zum Ankleben bestellen.

Wenn Sie die Platte kleben, beginnen Sie mit der Säuberung des Untergrundes. Die Wand befreien Sie von Kitt-Resten oder Unebenheiten, bei Fliesen säubern Sie die Oberfläche von allen Fett-Resten.

Als Nächstes entfernen Sie die Steckdosen und messen die Position der Aussparung. Dann kleben Sie Fläche mit Malerkrepp (Klebeband) ab und bohren mit dem Metallbohrer ein Loch in die Platte. Mit der Stichsäge (Aluminium- oder Metallsägeblatt) sägen sie den Rest der Aussparung aus. Danach kontrollieren Sie die Position der Aussparung.

Im nächsten Schritt tragen Sie das transparente Silikon punktwise oder in Wellenform auf die Wand auf. Denken Sie bitte auch daran, um die Steckdosen herum das Silikon aufzutragen.

Nun entfernen Sie die Plastikschutzfolie auf der Rückseite und bringen die Platte in die richtige Position ohne dabei die Wand zu berühren. Achten sie darauf, dass die Arbeitsplatte keine Kratzer bekommt. Jetzt können Sie die Platte an die Wand drücken, beginnen Sie dabei in der Mitte und arbeiten Sie nach außen hin.

Zum Abschluss entfernen Sie die Plastikschutzfolie auf der Vorderseite und bringen die Steckdosen wieder an.

Zur Reinigung des Küchenspiegels empfehlen wir unseren Acrylgalsreiniger, bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

